

HG511 外形図

A部詳細



電源・・・緑（動作時点灯）
 ランプ前・・・赤（異常時点灯）
 ランプ奥・・・赤（異常時点灯）

